目 录

1	7—75, 5 77
	1.1 常规注意事项1
	1.2 铅酸电池使用注意事项1
2	
	2.1 安装秤体2
	2.2 更换电池2
	2.3 开关机2
3	显示3
	3.1 光标指示 3
	3.2 功能键3
4	操作4
	4.1 置零4
	4.2 按键置零4
	4.3 直接称重4
	4.4 去皮称重4
5	给电池充电5
6	进入功能设置5
	6.1 恢复默认设置5
	6.2 显示速度设置 5
	6.3 显示方式设置6
	6.4 显示亮度设置 6
	6.5 称重单位设置6
	6.6 定时自动关机设置6
	6.7 省电方式设置6
	6.8 零点范围设置7
	6.9 置零范围设置7
	6.10 上下限声音设置7
	6.11 下限功能设置7
	6.12 上限功能设置7
	6.13 保存所有设置7
7	= 1 A3= 3 (= 150
8	产品保修8

宇辰衡器 秤遍天下 2. 默认设置参数为 1J0.0=1(快速), U0.1=1(高速连续变化), U0.2=3 (亮), U0.3=1(kg), U0.4=1(无自动关机), U0.5=1(有省电显示), U0.6=1(10%), U0.7=1(2%), U0.8=1(无蜂鸣器输出), UP_DATA=0, L0_DATA=0,

7 基本配置与性能

— 1 HOLL 5 1—135						
配置和性能		描	述			
秤 量	1.5kg	3kg	6kg	15kg		
分 度 值	0.02/0.05/0.1/0.2/0.5g	0.05/0.1/0.2/0.5/1g	0.1/0.2/0.5/1/2g	0.2/0.5/1/2/5g		
显示位数 6位 LED(14mm 高)						
工作温度	工作温度 - 10? ~+40?					
去皮范围	满秤量 ,当有皮	赫秤量 ,当有皮重时 ,净重称量范围相应减少				
不锈钢秤盘 尺 寸	215× 175mm					
产品外形 尺 寸	230× 260× 150mm					
电 源	电 源 220V 50HZ 或免维护 6V/5Ah 铅酸电池					
充电电流	充电电流 500mA					

8 产品保修

感谢您使用宇辰电子衡器产品 在以后使用当中 我们会为您提供优良的售后服务 尽力确保及时解决您的问题。

如果您在购买本产品之日起一年内,本产品出现非人为损坏的性能故障,只需携带有效购货发票和有效三包凭证,便可在宇辰授权的特约维修中心享有免费保修服务。

敬 告 对于因用户不遵守上述建议或错误使用 造成的后果 厂家不负任何责任。

? 为了您能方便的使用我们的产品 .请妥善保管此" 操作手册 "以备查阅 ? 如您在使用 L1 型电子计重案秤时有任何疑问 ,请及时与销售商联系 感谢您使用抚顺宇辰衡器有限公司生产的 ACS 系列 L1 型电子计重案秤,愿宇辰的产品以优良的防潮防水性能和便捷的操作带给您高效率。

1 注意事项

- 1.1 常规注意事项
- 1. 请在使用产品前仔细阅读操作手册,以便您能更准确地了解 产品的性能 ,方便您的使用。
 - 2. 请保持秤体清洁。清洁秤体前,请断开电源。
 - 3. 可以用清水擦洗秤体,但不可以将秤浸入水中。
 - 4. 请勿将秤倒置或依托托架移动秤,以避免损坏传感器。
- 5. 不能用利器接触托架与上盖之间的超薄密封圈 ,以免戳破 ,破坏密封。
 - 1.2 铅酸电池使用注意事项
- 1. 本公司提供的铅酸电池为免维护电池,自放电率低,寿命长,工作温度为-10?~+40?。在+20?左右时,其循环充放电次数约为300次。电池充电时间与剩余电量相关,剩余电量越多所需充电时间越短,电量放空后约需15小时才能将电池充满。
- 2. 铅酸电池的正负极一定不能短路或接反,否则将会损坏电池,引发燃烧。正确的接法为:红线接电池的红色记号插头,黑线接电池的黑色记号插头。
- 3. 请勿将电池沾染油、水或其他化学溶剂,否则会影响电池的寿命,勿自行拆修电池,勿靠近火源。
- 4 电池电量用完后 应及时充电 如长期不用 应将电池取出 以免电池漏液而损坏秤 并充足电保存。电池至少应在 3 个月内充电一次。
- 5. 如果新电池长时间不用 ,开始使用时需重复充放电 3 次以上 ,才能使其恢复正常 ,所以第一次使用秤时 ,可能出现充电后使用时间 不长 ,这不是电池坏了 ,多充放电几次后会逐渐恢复正常。
- 6. 请特别注意充电后必须将充电插孔的保护套套好,否则插座 会受潮被腐蚀。

1

7. 由于铅酸电池属于易耗件,其寿命与用户的使用方法关系很大【电池不在保修范围之内】。

8. 随着充电次数的增加,充电后电池可以释放的容量将逐渐减小,即充电后电池的工作时间变短。这是充电电池的特性,如果充电后,很快又要充电,请更换新电池。

2 安装

2.1 安装秤体

1. 打开包装箱 箱内有以下物品:

序号	名 称 规 格	单位	数量
1	ACS 系列 L1 型电子计重案秤秤体	台	1
2	操作手册	份	1
3	产品合格证	份	1
4	售后服务手册	份	1
5	电源适配器	个	1
6	不锈钢秤盘	个	1

2. 将秤体放在结实的水平桌面上,调整秤脚(即旋转秤脚)将面板上水平指示仪的水泡调到中心圆的里面,使秤保持平稳。

3. 装上秤盘 如使用交流电 请将电源线一端插头插入秤体底部的适配器插孔 另一端插入电源插座,秤将自动开机 进入称重状态。

2.2 更换电池

1. 用十字螺丝刀取下秤底螺丝 然后再取下电池盒盖 最后取下电池。

2. 将新电池换上 注意极性不能接反 正负极千万不能短接。 注意 铅酸电池的正负极一定不能短路或接反 ,否则将损坏电池 , 引发燃烧。正确的接法为 红线接电池的红色记号插头 ,黑线接电池的 黑色记号插头。

3. 将电池盒盖盖上 注意密封圈要放好 保证密封质量。

2.3 开关机

1. 开机

按【置零】键选择 x 按【功能】键确定 并进入下一设置。

6.8 显示为:【u0.6 x】开机零点范围设置,分四档:

x=1, 10%

x=2 , 20%

x=3,50%

x=4, 100%

按【置零】键选择 x 按【功能】键确定 并进入下一设置。

6.9 显示为:【u0.7 x】置零范围设置 分三档:

x=1 , 2%

x=2, 10%

x=3, 20%

按【置零】键选择 x 按【功能】键确定 并进入下一设置。

6.10 显示为:【u0.8 x】蜂鸣器输出设置(有蜂鸣器版本)分三档:

x=1,无蜂鸣器输出

x=2, 当重量在设定值范围内时, 蜂鸣器响一声

x=3,当重量在设定值范围外时,蜂鸣器响二声

按【置零】键选择 x 按【功能】键确定,并进入下一设置。 6.11 显示为:1b、g指示光标亮,【000000】下限值设置。

按【置零】键选择需要输入数据的位,按【去皮】键,对应位循环加

一 输入下限值数据。

按【功能】键确定,并进入下一设置。

6.12 显示为 kgg指示光标亮【00000】上限值设置。

按【置零】键选择需要输入数据的位 按【去皮】键 对应位循环加一 输入上限值数据。

按【功能】键确定,并进入下一步。

6.13 显示为:【END】

此时按【置零】键 将保存上面的所有设置值 并回到称重状态。

注:1. 如要修改上述某一设置,在进入设置状态时,按【功能】键,跳过不需要修改的项,直到需要修改的项后,修改参数,再按【功能】键,跳过不需要修改的项,直到【END】,再按【置零】键保存即可。注:按【去皮】键可以返回上一步设置。

```
6.3 显示为: [u0.1 x] 显示方式选择 分五档:
  x=1,显示高速连续变化
  x=2,显示快速连续变化
  x=3,显示中速连续变化
  x=4,显示慢速连续变化
  x=5,显示稳定后变化
  按【置零】键选择 x 按【功能】键确定,并进入下一设置。
  6.4 显示为: [u0.2 x] 显示亮度选择,分三档:
  x=1 , 暗
  x=2,中等
  x=3 , 亮
  按【置零】键选择 x 按【功能】键确定 并进入下一设置。
  6.5 显示为: [u0.3 x] 显示单位选择 ,分三档:
  x=1 , kg
  x=2 , g
  按【置零】键选择 x 按【功能】键确定 并进入下一设置。
  6.6 显示为:【u0.4 x】自动关机时间设置,分四档:
  x=1,无自动关机功能
  x=2,十分钟后自动关机
  x=3 , 二十分钟后自动关机
  x=4,四十分钟后自动关机
  按【置零】键选择 x 按【功能】键确定 并进入下一设置。
  注:在使用交流电时此功能无效。
  6.7 显示为: [u0.5 x]省电显示方式设置,分四档:
  x=1,前后显示有省电方式,当重量稳定一分钟左右时,显示一个
小数点,进入省电显示,当重量不稳定时恢复到称重显示方式。(在使
用交流电时此功能无效。)
  x=2,前后显示无省电方式。
  x=3,前显示有省电方式(在使用交流电时此功能无效),后显示
  x=4,前显示无省电方式,后显示关闭。
```


按【开/关】键二秒开机,秤开始自检,依次显示 1--9和所有光标,最后点亮零位光标进入称重状态。

注意:开机前确保秤盘上没有物品。

2. 关机

在称重状态下,按住【开/关】键二秒直至出现'OFF"松手即可。

3 显示



3.1 光标指示

kg 光标————表示当前显示重量的单位为公斤

g 光标————表示当前显示重量的单位为克

1b 光标— — — —表示当前显示重量的单位为磅

? 0? 光标————表示当前显示重量为零(秤处于零点)

净重光标————表示当前显示重量为净重

下限光标————表示当前重量在所设定的范围之下 合格光标————表示当前重量在所设定的范围中

上限光标————表示当前重量在所设定的范围之上

注 :在直流称重状态时 ,当 kg g 1b 光标全亮时 表示电池电量不足(此时还可以继续使用一段时间) 需要尽快进行充电 ,如不进行充电 ,一段时间后将自动关机 ,以防蓄电池过放电损坏。

3.2 功能键

【开/关】键———在关机状态,按此键开机,在开机状态,按此键显示 OFF 后关机。

注:在充电状态时 按此键 进入充电电量显示状态(此状态加快充电时间) 再按此键 回到称重状态(此时边充电边使用)。

【置零】键———当重量在置零范围时,按此键,重量显示为零。

【去皮】键———当重量在去皮范围时 按此键 重量显示为零。 净重光标亮 显示净重。

【功能】键———用户设置功能时使用。

- 注:1. 计重秤在关机状态时 输入交流电自动开机 交流指示光标亮 进入充电状态。
- 2. 计重秤在开机状态时 输入交流电交流指示光标亮 进入充电状态。



4 操作

4.1 置零

开机置零

刚开机时,如果检测到重量超出该范围,将显示"Err-3",表示找不到零点。此时请拿掉秤盘上的物品,才能进入正常称重状态。

4.2 按键置零

在毛重状态有效 ,当出现负毛重值或显示欠载符号 0 L 或非零毛重值时 ,按【置零】键 ,可以回到毛重零。

- 4.3 直接称重
- 1. 将物品放在秤盘上 直接显示重量值。
- 2. 取下物品 秤将回零。
- 4.4 去皮称重
- 1. 将容器或包装物(50克)放在秤盘上,按【去皮】键,净重光标亮,显示【0.000】。

4

- 2. 将需称量的物品(400克)放入容器或包装物中,显示净重【0.400】。
 - 3. 重复第一步可连续去皮。
 - 4. 取下物品及包装物 ,显示皮重值【-0.050】。
 - 5. 按【去皮】键 恢复毛重零状态。
- 注意:不允许负向去皮。即当秤盘上的物品的重量值比已有皮重值小时 不允许去皮。

5 给电池充电

请按下列步骤给充电电池充电:

- 1. 将充电插头孔处的保护套取下。
- 2. 不论秤是否工作,只需将适配器输出插头一端插入充电插座即可充电。
- 3. 充电结束后请将保护套套上,以防在潮湿的环境中充电插座 被腐蚀。
 - 注意:请在干燥的环境下充电。

6 进入功能设置

操作者可以对功能设置进行修改 使秤的功能更适合客户个人的需要。

- 6.1 按【开/关】键开机,显示 1--9时,按【去皮】键,当显示到 【ini n】时,放开【去皮】键,进入用户功能设置方式,显示为:【ini n】
- 按【置零】键 选择 n 或 y 显示为:[ini n]或[ini y] 当 y时 按【功能】键确定后 将恢复默认的设置值 并进入下一设置。 当 n 时 按【功能】键确定后 进入下一设置。
- 6.2 显示为: **[u**0.0 x]显示速度选择 分六档:
- x=1 , 快速
- x=2 , 中速
- x=3,慢速
- x=4, 抗振动 轻度 x=5, 抗振动 中度
- x=6, 抗振动 深度

按【置零】键选择 x,按【功能】键确定 ,并进入下一设置。